

# Инструкция за експлоатация на Електрическа камина

## MIRAGE 45 / 50 / 60 / 70

Камината е само с декоративна функция. Без функция отопление.

Подходяща за вграждане както в мебели, така и в куфари от гипсокартон.



### ДИСПЛЕЙ

Ръчно управление на камината



- Бутон за включване и изключване на камината.



- Бутон за промяна на цвета на пламъка.



- Бутон за установяване на таймер от 1 до 8 часа.



- Бутонът не е активен (камината е без функция отопление).

### Дистанционно управление на камината



- Бутон за включване и изключване на камината.

- Бутон за промяна на цвета на пламъка.

- Бутонът не е активен ( камината е без функция отопление).

- Бутон за установяване на таймер от 1 до 8 часа.